



КРАТКИЕ СОВЕТЫ ПО УДАЛЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ LOVENSE

Подключение вашего устройства:


1. В правом верхнем углу экрана вы сможете быстро просмотреть или подключить устройства. Нажмите значок «соединение», чтобы перейти на экран «Мои игрушки»:




2. Нажмите «+», чтобы начать поиск вашего устройства. Убедитесь, что ваше устройство включено и индикатор мигает.




3. Когда оно будет найдено, появится имя вашего устройства. Коснитесь значка переключения, чтобы включить или выключить игрушку. Положение по умолчанию — «включено/выбрано» (розовый включено, серый выключено).



4. Как только ваше устройство будет найдено, нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу:




5. Если ваше устройство подключено, здесь вы увидите кружок:




Если вам нужно повторно подключиться, просто нажмите значок соединения, который вы первоначально нажали на шаге 1.

Как передать контроль онлайн-партнеру или взять на себя контроль над ним?

1. Откройте вкладку «Дальнее расстояние».




2. Выберите партнера, с которым хотите связаться:




Для работы этой функции обоим партнерам необходима учетная запись. Прежде чем добавлять, убедитесь, что у вашего партнера есть учетная запись. Если вы еще не добавили своего партнера, нажмите кнопку + в правом верхнем углу, чтобы добавить партнера.

3. Нажмите значок «+» в правом нижнем углу, чтобы увидеть все параметры «игры».




4. Найдите кнопку Live Control. Если он неактивен, игрушка вашего партнера не подключена. Чтобы эта функция работала, ему необходимо подключить игрушку.




Если у вас подключена игрушка, ваш партнер сможет выбрать эту опцию.


5. В рабочем режиме функция управления в реальном времени выглядит следующим образом:



6. Вы можете изменить свои настройки, нажав кнопку «Настройки» в окне чата вашего партнера:





У каждого партнера могут быть разные настройки.




Как синхронизировать музыку с приложением?

Для Android:

Сохраните загруженную музыку в папку «Музыка» во внутренней памяти телефона.




Музыка из этой папки появляется в приложении:




Для iPhone:


1. Войдите в iTunes и подключите свой телефон.




2. Перетащите всю свою музыку в папку «Песни».




3. Зайдите в раздел «Музыка» и нажмите «Синхронизировать музыку». Музыка будет синхронизирована с приложением «Музыка» на вашем телефоне.



4. Откройте приложение «Музыка» на своем телефоне. Вы увидите музыку, синхронизированную с вашей учетной записью iTunes. Если есть значок загрузки, щелкните его (для песен, которые вы хотите отображать в нашем приложении).




5. Откройте приложение Lovense Remote. Вы увидите музыку, которую вы скачали.



Разница воспроизведения паттернов в разделах «Мои паттерны» и «Общие паттерны»?

Вкладка «Шаблоны» предназначена для обнаружения новых шаблонов, созданных другими пользователями. Здесь вы можете просмотреть и загрузить предпочитаемые вами шаблоны, нажав значок загрузки. Примечание. На этой вкладке нельзя зацикливать или создавать узоры



Если вы хотите просмотреть загруженные вами шаблоны, перейдите в раздел «Мои паттерны». Раздел позволяет просматривать загрузки, создавать списки воспроизведения, а также зацикливать или рандомизировать шаблоны.

